



Bedieningsinstructies popcorn

1. Zet de WARMING & LIGHT schakelaar aan. (Warm houden popcorn)
2. Zet de HEAT schakelaar aan en laat de machine ongeveer 5 minuten opwarmen.
3. Zet de TURN schakelaar aan.
4. Open het deksel, giet 1 portie olie en 1 portie popcornmix in de ketel en sluit het deksel.
5. De popcorn is klaar als je deze niet meer hoort en ziet poppen.
Zet de TURN & HEAT schakelaars uit.
Open het deksel, de ketel kan dan worden omgedraaid (zwarte hendel).
6. Hierna kan je opnieuw beginnen vanaf stap 2.

Zet de TURN & HEAT schakelaars steeds uit wanneer je geen popcorn maakt.

LET OP! DE KETEL IS WARM!
(Gebruik geen water in de ketel = VUUR)